

GEBRUIKSAANWIJZING

Ondergrondse container met toegangspas



Ondergrondse container voor restafval

Deze grijze container met zilverkleurige klep is voor het huishoudelijk restafval. Dit is het afval dat na goed scheiden overblijft, zoals chipkokers, tempex bakjes en luiers.

- Gooi restafval verpakt in een (vuilnis/plastic) zak van maximaal 50 liter in deze containers. U mag het afval niet los in de container gooien.
- Gooi geen afval op of naast de containers. U kunt hier een boete voor krijgen.
- Voor de restafvalcontainer geldt een maximum per maand. Bestaat uw gezin uit meer personen? Dan ontvangt u 30 stortingen per maand. Woont u alleen? Dan ontvangt u 17 stortingen per maand. Op de eerste dag van de nieuwe maand staan deze stortingen automatisch op uw pasje.
- Niet opgemaakte stortingen van de vorige maand vervallen. Iedere keer dat u de container opent, is een storting.
- Wijzigt uw huishouden van een één- naar een meerpersoonshuishouden of andersom? Geef dit dan aan ons door, dan passen we de hoeveelheid stortingen aan.

- Hebt u af en toe extra restafval? Dan kunt u een prepaid pasje bijkopen.
- Met de toegangspas kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw afval storten op de ondergrondse container. Wij verzoeken u rekening te houden met omwonenden als het gaat om het tijdstip waarop u uw afval stort.



Ondergrondse container voor papier

Deze blauwe container is voor oud papier en karton.

- Maak dozen klein voordat ze in de papiercontainer gaan.
- Zet geen afval op of naast de container.
- U kunt de container onbeperkt gebruiken met uw toegangspas

De containers voor textiel, PBD (plastic verpakkingen, blik en drankkartons) en glas gebruikt u zonder toegangspas. U hebt toegang tot meer containers in uw buurt.

Kijk op onze website of de Afvalstoffendienst app voor de locaties. Meer spelregels vindt u in algemene voorwaarden.

afvalstoffendienst.nl

GOED VOOR
AFVAL
BETER VOOR HET
MILIEU

Gebruiksaanwijzing ondergrondse container restafval

- Verpak het afval in een (vuilnis)zak van maximaal 60 liter.
- Neem het afval en uw pas mee naar de ondergrondse container.
- Houd uw pas boven/op het inleesvak op de bovenkant van de container.
- (Er zijn ook containers met een startknop. Leg uw vinger op deze knop.)
- U hoort een klik en kunt de trommel openmaken.
- Haal uw pas weg van de lezer.
- U trekt deze trommel naar boven toe open.
- U legt uw restafvalzak in de trommel. De trommel heeft een beperkte inhoud.
- U duwt de trommel weer dicht (naar beneden). Totdat u een klik hoort. Het afval valt nu in het daaronder aanwezige reservoir. Valt het afval niet naar beneden, dan kan het kleim zitten in de trommel. Probeer het afval los te maken.
- Bij een groot aantal ondergrondse containers ziet u in het inleesvak hoeveel stortingen u die maand nog over hebt. Bij onze oude systemen ziet u dit niet terug. U moet het aantal stortingen dan zelf bij houden.



Let op:

Gaat de container niet (helemaal) open? Zit de trommel klem of is deze vol? Neem uw pasje dan van het inleesvakje en leg het direct weer terug. Eventuele afgeschreven stortingen zetten we meteen terug op uw pasje. Laat de pas niet op de lezer liggen. Er worden dan vaak meer stortingen afgeschreven. En misschien vergeet u de pas dan mee te nemen.